MODE D'EMPLOI
MINUTEUR ŒUF

Ouvrez le couvercle du logement des piles sous le minuteur. Placez les piles jointes dans le logement prévu à cet effet. Remettez le couvercle.

Réglage de l'horloge :
Maintenez le bouton « CLOCK » enfoncé pendant environ 2 secondes, jusqu'à ce que l'affichage commence à clignoter.
Tournez la base de réglage des minutes pour régler l'heure. Exercez une brève pression sur le bouton « CLOCK » pour enregistrer l'heure indiquée.

Bouton d'inversion 12/24h :
A l'aide d'un objet pointu, appuyez sur le bouton d'inversion 12/24h placé à l'arrière de l'appareil. Vous pouvez maintenant choisir d'afficher les heures au format 12 heures ou 24 heures. En cas d'affichage des heures au format 12 heures, les lettres AM désignent le matin et les lettres PM l'après-midi.

Réglage du minuteur :
Vous pouvez régler le minuteur sur une durée comprise entre 0 et 99 minutes. Appuyez sur le bouton « TIMER ». Tournez la molette de réglage des minutes jusqu'à ce que la durée souhaitée s'affiche.

Marche :
Appuyez une fois sur le bouton « START/STOP ». Le décompte de la durée définie commence alors.

Arrêt intermédiaire :
Vous pouvez arrêter le décompte du temps en appuyant une fois sur le bouton « START/STOP ». Le décompte reprend si vous appuyez de nouveau sur ce bouton.

Arrêt final et arrêt de l'alarme :
Une fois la durée définie écoulée, l'alarme sonne pendant 60 secondes maximum. Appuyez sur le bouton « START/STOP » pour arrêter immédiatement la sonnerie.

Remise à zéro :
Appuyez sur le bouton de remise à zéro « RESET » placé à l'arrière du minuteur pour remettre l'affichage à zéro.

Mémorisation de la durée d'arrêt :
Une fois la durée du minuteur écoulée, la durée prédéfinie auparavant s'affiche. Si vous voulez programmer encore une fois cette durée, appuyez simplement sur le bouton « START/STOP ».

Mise en place
Aimant et clip de ceinture :
L'aimant vous permet de poser le minuteur sur des surfaces en métal, par exemple, sur un réfrigérateur. Le clip de ceinture vous permet de placer le minuteur sur vous. Vous pouvez le fixer ou le suspendre.

Piles
Sortez toujours les piles usagées immédiatement de l'appareil afin d'éviter toute détérioration. Jetez les piles dans une poubelle destinée aux déchets dangereux.
Placez une nouvelle pile de type LR 03. Vous devez jeter les piles et les accus dans des poubelles appropriées. (A cet effet, des conteneurs adaptés sont à disposition dans les commerces pratiquant la vente de piles).